








(6)測定コマンド

-  **測定(長さ)** 2点間の測定(距離、水平距離、垂直距離、角度)
(シフトキーを押しながら操作すると矩形範囲の数値文字の合計が計算可能)
-  **測定(面積)** 多角形の面積測定、始点からの図心値も表示

PC定規5ではコマンドアイコンを文字表記にかえることも可能です。

(『3.設定項目』「その他」の項(P55)参照)

 寸法線作成)、 斜め寸法線)、 線長を文字にセット)、 測定(長さ)、 測定(面積))の5つのコマンドでは、指示した箇所のグループの縮尺を自動認識して、長さや面積を表示します。

例：現在表示されている縮尺(書き込みグループの縮尺)が1/100であっても、測定する図面が1/50のグループにかかれたものであれば測定数値は1/50で表示される。