

(7)書き込みペンの変更

現在の書き込みペンを表示している「書き込みペン変更」欄(図1)をクリックすると、コマンドボックスがペン番号と線種のメニューに切り替わります。(図2)

(マウスポインタをメニューから外すと元の画面に戻ります)

図1



図2



表示された「Pen. 1 ~ 6」の任意のペン番号(色)をクリックして、書き込みペンを変更します。

ペン番号を選択すると線種は実線に切り替わるので、同時に線種も変更する場合には、「ペン番号」「線種」の順で選択して下さい。

(各ペン番号の色・印刷時の太さなどはメニューバー『設定..(S)』から変更して下さい。(P51参照))

ペン選択状況はペンのレイヤーごとに記憶することも出来ます。

(『3.設定項目』『その他』の項(P55)参照)

図3



また、「書き込みペン変更」欄の下部によく使うペンを5種まで登録できます。登録する事によって、毎回ペン番号と線種のメニューを表示させてペン変更しなくても、1回のクリックで書き込みペンを変更することが出来ます。

登録方法は、

(1) 登録させたいペンを「書き込みペン変更」欄に表示させる。

(2) 「書き込みペン変更」欄にマウスポインタを置き、右クリックする。(図3)

(3) 登録させたい場所(A、B、C、D、E)を選ぶ。
の以上です。