

(8)グループとレイヤー

図面の各要素は異なる縮尺を設定できる最高16のグループ(割付図・基礎構造図など)と、各グループを更に最高16のレイヤー(製品・寸法線・文字など)に仕分けすることができます。

作図グループと変更

作図したグループは、画面右上の「グループ選択ボックス」中[0~F]の黄色枠の値となります。(以降、これを書き込みグループといいます)書き込みグループは[0~F]を右クリックすると変更できます。
(書き込みのあるグループには数字の下にラインが付きます)

作図レイヤーと変更

作図したレイヤーは、画面右の「レイヤー選択ボックス」中[0~F]の黄色枠の値となります。(以降、これを書き込みレイヤーといいます)書き込みレイヤーは[0~F]を右クリックすると変更できます。
(書き込みのあるレイヤーには数字の下にラインが付きます)

表示グループの変更

作図ウィンドウには「グループ選択ボックス」中[0~F]が黄枠(書き込みグループ)または青枠のグループで表示されます。表示グループは[0~F]を右クリックすることで変更でき、左クリックすることで書き込みグループ以外を非表示にできます。
(非表示は枠が茶色に塗りつぶされた状態になり、再び左クリックすれば元に戻ります)

表示レイヤーの変更

作図ウィンドウには「レイヤー選択ボックス」中[0~F]が黄枠(書き込みレイヤー)または青枠のレイヤーで表示されます。表示レイヤーは[0~F]を右クリックすることで変更でき、左クリックすることで書き込みレイヤー以外を非表示にできます。
(非表示は枠が深緑色に塗りつぶされた状態になり、再び左クリックすれば元に戻ります)

表示グループ(レイヤー)の表示/非表示一括切替

「グループ/レイヤー選択ボックス」の[ALL]をクリックすると書き込みグループ(レイヤー)以外の表示/非表示を一括で切り替えることができます。

表示レイヤーの一括切替

「レイヤー選択ボックス」の[ALL]をクリックし、書き込みレイヤー以外を非表示にした後「レイヤー選択ボックス」下の[一括]をクリックし、黄色表示にすると異なる書き込みグループのレイヤーも同時に表示を切り替えることができます。
(元に戻すには「ALL」「一括」をクリック)

書込/表示グループ(レイヤー)の逐次切替

書き込みグループ(レイヤー)以外が全て非表示の状態タイトルグループ又はレイヤーを左クリックまたは右クリックすると書き込みグループ(レイヤー)が逐次切り替わります。作図ウィンドウで各グループ(レイヤー)の作図データを確認するのに便利です。