




## 斜め寸法線の作成

### 引き出し線が斜めの寸法線を付ける

- (1)寸法を付けたい位置の始点と終点を右クリックする。
- (2)引き出し方向へマウスを移動する。(引き出し方向は15°ピッチ)
- (3)寸法線を付加する位置をクリック[L or R]する。

《補足》サブメニュー左端にあるドロップ  
ダウンリスト(ボタン)から寸法線の  
文字サイズを変更することも出来ます。

《備考》サブメニュー[整数mm]をクリックすると[環境設定]画面が表示されます。  
その上部、「寸法値の単位」、「寸法値の精度」で寸法値の表記を設定して下さい。



## 角度寸法線の作成

### ・2線の交点角度の寸法線を付ける

- (1) 1本目の線を左クリックする。
- (2) 2本目の線を左クリックする。
- (3)交点角度の方向へマウスを移動する。
- (4)寸法線を付加する位置をクリック[L or R]する。

《補足》サブメニュー左端にあるドロップ  
ダウンリスト(ボタン)から寸法線の  
文字サイズを変更することも出来ます。

