



属性変更

線や円・円弧のペン番号(色)線種を変更する

- (1)書き込みペン変更欄(画面左下)をクリック後、メニューが開くので変更後のペン番号(色)や線種を選択する。
- (2)対象の線や円・円弧を左クリックする。
《補足》Shiftキーを押しながら指示すると、連続した同一のペン・線種の線を指示できます。

文字のサイズを変更する

- (1)サブメニュー左端のドロップダウンリスト(ボタン)から変更後の文字サイズを選択する。
- (2)対象の文字を右クリックする。

指定範囲内のグループ、レイヤー、ペン番号、文字サイズを変更する



- (1)変更後のペン番号・線種・文字サイズ・グループ・レイヤーを選択する。
- (2)サブメニュー[範囲]をクリックする。
- (3)ペン変更の画面が表示されるので、変更対象のペン番号・線種・文字サイズを選択し、確定ボタンをクリックする。
- (4)変更する範囲の始点と終点を左クリックで指定する。
- (5)変更対象に追加、又は変更対象から除外する線や円・円弧を左クリックで、文字を右クリックで指定する。(赤色で表示された物が変更対象です)
- (6)指定が終了したらサブメニューの[確定]をクリックする。

《例》画面上「黄色・実線」を「白色・一点鎖線」に変更する場合。

変更後のペン番号(白)・線種(一点鎖線)を「書き込みペン変更」欄に表示させ、サブメニュー[範囲]をクリックする。選択対象ペン番号は黄色、選択対象の線種は実線にチェックをつける。次に、変更するのはペン番号(色)と線種なので下部、選択データでこの2点にチェックをつけ、確定をクリックする。(この時、選択データのどちらかをチェックし忘れると、チェックした一方しか変更されません)後は上記(4)~(6)を行う。

《例2》グループ・レイヤーを移動させる場合には選択データにチェックをつけ、確定をクリック。変更する範囲の始点と終点を指定後、移動するグループ・レイヤーのボックス番号を右クリックで選択し(書き込みグループ・レイヤー状態の黄色枠にする)確定をクリックする。

範囲内の指定したペン番号 線種を変更する

- (1)サブメニュー[Pen指定範囲]をクリックする。
 - (2)変更対象のペン番号(色)・線種を書き込みペン変更欄に表示させる。
 - (3)変更する範囲の始点と終点を左クリックで指定する。
 - (4)変更対象に追加、又は変更対象から除外する線や円・円弧を左クリックで、文字を右クリックで指定する。(赤色で表示された物が変更対象です)
 - (5)変更後のペン番号(色)・線種を書き込みペン変更欄に表示させる。
 - (6)サブメニュー[確定]をクリックする。
- 《備考》[範囲]をクリックしての変更よりも(「**指定範囲内のグループ、レイヤー、ペン番号、文字サイズを変更する**」参照)手軽にペン番号・線種が変更できます。

範囲内の指定した文字サイズを変更する

- (1)サブメニュー[Pen指定範囲]をクリックする。
 - (2)サブメニュー左端のドロップダウンリスト(ボタン)から変更対象の文字サイズを選択する。
 - (3)変更する範囲の始点と終点を左クリックで指定する。
 - (4)変更対象に追加、又は変更対象から除外する線や円・円弧を左クリックで、文字を右クリックで指定する。(赤色で表示された物が変更対象です)
 - (5)サブメニュー左端のドロップダウンリスト(ボタン)から変更後の文字サイズを選択する。
 - (6)サブメニュー[確定]をクリックする。
- 《補足》ペン番号・線種と文字サイズの変更は組み合わせて一括変更も出来ます。
- 《備考》[範囲]をクリックしての変更よりも(「**指定範囲内のグループ、レイヤー、ペン番号、文字サイズを変更する**」参照)手軽に文字サイズが変更できます。

《補足》「矩形」コマンドで読み込ませた画像を右クリックすることによって、外枠の大きさはそのまま変更することが出来ます。

(『矩形の作成』『画像(BMP・JPEG)を貼り付ける』の項(P68)参照)